

ZÁRUČNÍ LIST HAILEA®

SINCE 1989

ISO9001:2000 ISO14001:2004

Multifunkční čerpací hlava PT



PT-200 PT-400 PT-700
s funkcí s funkcí
přívzdušňování přívzdušňování

Technická data:

Model:	Napětí	Frekvence	Výkon	Průtok	Maximální hladina	Váha	Rozměry
PT-200	220-240V	60/50 Hz	2.5 W	185 l/h	0.5 m	0.21kg	91x85x125mm
PT-400	220-240V	60/50 Hz	5.5 W	420 l/h	0.8 m	0.27kg	91x85x125mm
PT-700	220-240V	60/50 Hz	8 W	700 l/h	1 m	0.31kg	100x91x131mm

Multifunkční čerpací hlavy PT odpovídají platným EU normám.

Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721, www.tommicz.eu

Společnost Tommi CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Instrukční příručka

ÚVODEM


Děkujeme Vám za zakoupení čerpací hlavy série PT Hailea.
Série těchto produktů se vyznačuje nízkou spotřebou elektřiny a vysokou efektivitou.
Čerpání vody, okysličování a tvoření vln = 3 funkce v jednom. Pro optimální výkon
a bezpečnost si prosím pečlivě přečtěte tuto instrukční příručku a mějte ji při ruce.

VLASTNOSTI

1. Nízká spotřeba elektřiny a vysoká efektivita. Přecherpávání vody, okysličování a tvoření vln = 3 funkce v jednom.
2. Provozně stabilní a tiché. Nepřetržitý provoz bez přehřívání.
3. Vestavěná tepelná ochrana zařízení. Tepelně odolné, bezpečné a spolehlivé zařízení.
4. Rotor je instalován pod krytem, který se dá jednoduše otevřít a komora rotoru snadno vyčistit.

FUNKCE

1. Vybaveno regulátorem průtoku vody, průtok vody lze libovolně nastavovat.
2. Výstup trysky lze libovolně směřovat.
3. Vybaveno sací hadičkou s regulátorem pro přívod vzduchu, který zvyšuje přísun kyslíku.
4. Pryžové přísavky pro snadné připevnění.



MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Před zahájením provozu nainstalujte výstup trysky a přívod vzduchu čerpací hlavy (viz seznam dílů a připojení). Přístroj musí být instalován pod vodní hladinou.
Přísavky mohou být umístěny na stěnu akvária. Před zapojením do sítě musí být přístroj nainstalován. Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina, nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka). Pokud zástrčka omylem spadne do vody, vysušte ji před použitím suchým hadrem. Napájecí kabel nesmí být vyměňován nebo nahrazován. Nesmí být zohýbaný nebo používán k přenášení přístroje. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiná část přístroje, nepoužívejte jej. Uvedte do provozu pouze po dokončení a zkontrolování instalace.



UPOZORNĚNÍ

(1) PŘED POUŽITÍM

1. Zkontrolujte napětí a frekvenci zda souhlasí s technologickými daty uvedenými na výrobku.
2. Netahejte a nepřenášejte přístroj za napájecí kabel.
3. Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče od sítě.
4. Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je přístroj zapojen pouze do řádně uzemněné zásuvky.
5. Nepřidávejte do přístroje žádná zvlhčovačidla, nespouštějte přístroj, pokud není ponořený, jinak se nevratně poškodí.
6. Čerpací hlavu používejte pouze k účelu, pro který je určena.
7. Nepoužívejte přístroj ve vodě, jejíž teplota je vyšší než 40°C nebo nižší než 0°C, značně se tím sníží jeho životnost.
8. Před manipulací musí být přístroj odpojen od zdroje elektrického napětí.
9. Pokud je hlava připojena do sítě, nesmí být umístěna v dosahu dětí
10. Při jakékoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odborný servis

(1) ČERPADLO NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO POKUD:

1. Napájecí kabel nebo jakákoliv jiná důležitá část jsou poškozeny. Napájecí kabel nesmí být měněn. Pokud je kabel poškozen, přístroj by měl být ekologicky zlikvidován.
2. Napětí a frekvence se neshodují s údaji na štítku.
3. Přístroj má mokrou zástrčku.
4. Část přístroje je poškozená a voda prosakuje dovnitř.

(2) BĚHEM PROVOZU

1. Vypněte přívod elektřiny okamžitě, aby se zabránilo shoření motoru, když je přístroj přetížen ucpáním nečistotami.
2. Prosím konzultujte se svým místním prodejcem nebo s naší pobočkou, kde jste zakoupili výrobek, pokud jste našli příčinu závady. Neodborné zacházení nebo vniknutí do přístroje může mít za následek nižší kapacitu nebo poškození motoru.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Pokaždé než vytáhnete přístroj z vody, odpojte ho od přívodu elektřiny. Motor je hermeticky uzavřen kvalitní pryskyřicí, tudíž nevyžaduje žádnou další péči. Rotor umožňuje občasnou kontrolu nečistot tak, že otevřete kryt rotoru po směru hodinových ručiček. Rotor sice má efektivní samočisticí funkci, ale pravidelná údržba prodlouží životnost motoru a jednotek rotoru. Mějte na paměti, že mýdlo a detergenty nejsou vhodnými čistícími prostředky pro údržbu čerpadel, protože jsou škodlivé pro zdraví ryb.

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ

1. Tělo přístroje
2. Motor
3. Zadní kryt
4. Pryžové přísavky
5. Rotor
6. Komora rotoru
7. Sací koš
8. Konektor
9. Regulátor průtoku vody
10. Fixační kroužek
11. Usměrnovač vodního proudu
12. Vzduchovací hadice
13. Regulátor přísávání vzduchu

