

Vzduchovací motory
RESUN
odpovídají platným EU normám.



VZDUCHOVACÍ MOTOR DC-160



	DC-160
kapacita	2,6l/min
V	DC 1,5V
Tlak	>0,012Mpa

Výhradní dovozce:

Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721
www.tommicz.eu

Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Vzduchovací kompresor je velmi tichý, s nízkou vibrací

Návod k obsluze

Uvedení do provozu:

- 1) Nejprve ušroubujte černý šroub na spodní straně kompresoru. Součástí kompresoru je silikonová hadička se vzduchovacím kamenem.
 - 2) Do motorku se vkládají dvě baterie 1,5V, které umístíte přesně podle polarit nakreslené na vnitřní straně krytu motorku.
 - 3) Motorek sešroubujte zpátky do původního stavu a na vývod zapojte silikonovou hadičku se vzduchovacím kamenem.
 - 4) Motorek zapněte černým tlačítkem umístěným na čelní straně.
- Nepoužívejte zbytečně dlouhé hadičky - snižujete tak využitelný tlak vzduchu.
- vzduchovač umístíte dle pokynů Způsoby instalace
 - zkontrolujte, zda jsou hadičky čisté a dobře těsní

Údržba kompresoru

Vlastní kompresor nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.

Pro prodloužení jeho životnosti (především snížení opotřebení membrány) je však dobré dodržovat následující zásady.

- kontrolujte čas od času čistotu hadiček a v případě znečištění je profoukněte
 - vyměňujte ucpané vzduchové kameny
- Membrána kompresoru pak nemusí přemáhat zvýšený odpor, který v extrémním případě může způsobit i natržení membrány.

Způsoby instalace kompresoru

Místo pro umístění kompresoru by mělo být suché a relativně čisté bez prachu. Zkontrolujte pevné usazení motoru. Jakýkoliv vzduchovací motorek může být poškozen vodou instalujte jej prosím některým z následujících způsobů.

- vzduchovací čerpadlo umístíte tak, aby bylo nejméně o 10cm výše než je vodní hladina ve vzduchovacích nádržích..
- pokud musíte umístit výrobek pod rovinou hladiny vody nádrže, doporučujeme použití zpětných ventilů.
- v nouzi je možno vystačit se smýčkou na hadičce, která ale nesmí být nižší než 15cm nad hladinou nádrže.

Nikdy nevkládějte kompresor do vody!!

Odstranění nejčastějších závad:

- Přesvědčte se, zda jsou baterie v pořádku
- Přesvědčte se, zda není hadice či ventil zablokovaný. Pokud není produkován žádný vzduch, odpojte hadičku a přesvědčte se, zda vzduch odchází z čerpadla.
- Pokud jste zjistili, že z kompresoru neodchází žádný vzduch, prohlédněte membránu. Právě natržené membrány bývají nejčastější příčinou tohoto problému. Seběmenší otvor v membráně může být také příčinou nedostatku produkce vzduchu.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vzduchovacího motorku:

- motorek používejte pouze k účelu, pro který je určen
- nepoužívejte přístroj s poškozenými kryty
- při jakémkoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu
- nepoužívejte staré nebo poškozené baterie