

Mnohoúčelová vodní čerpadla
RESUN odpovídají platným
EU normám.



**Mnohoúčelové vodní čerpadlo pro
akvária a pokojové fontány SP 500
SP 600
SP 850
SP 900**

- vodní čerpadla pro akvária a pokojové fontány
- pro sladkovodní i mořská akvária
- pro ostatní kapaliny do 35°C
- jednoduchá údržba
- nástavce pro přívzdušňování, případně napojení hadic
různého průměru jsou součástí čerpadla (SP 850, SP 900)
- typ SP 1500, SP 3500 je opatřen druhým vývodem

Výhradní dovozce:

**Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721
www.tommicz.eu**

*Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů
se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.*

Uvedení do provozu

Čerpadlo můžete instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Při ukotvení čerpadla na stěnu či dno můžete s výhodou použít přísavky na spodní části čerpadla. Přísavky přitiskněte na stěnu akvária, kterou jste předtím pečlivě očistili. Odpružené přísavky navíc snižují vibrace, které by se mohly přenášet na nádrž.

Průtok vody nastavte dle požadavků regulátorem na čele čerpadla.

Pokud jste dodrželi zásady z protější strany, zapojte čerpadlo do zásuvky.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

Sejměte komoru motoru. Vytáhněte rotor čerpadla z tělesa čerpadla. Jednotlivé části vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Možné vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo kyselinou citrónovou.

**Zásady, které je nutno dodržovat
pro bezpečný provoz vodního čerpadla:**

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- POZOR! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- POZOR! Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- POZOR! Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, či vzduchu, odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!

HLADINA VODY



ODKAPÁVACÍ
SMYČKA



	SP 500	SP 600	SP 850	SP 900
W	5	5	6	5
l/hod	200	260	350	300
h-max	0,6	0,45	0,7	0,6
Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
V	220/240	220/240	220/240	220/240