

Vodní čerpadla
RESUN odpovídají platným
EU normám.



ZÁRUČNÍ LIST

Komorový biologický filtr BF - 100
BF - 200

Dokonalý 3-fázový biologický filtr
pro sladkovodní i mořská akvária
do objemu 100l a 200l

Obsahuje:

- filtrační náplně aktivní uhlí (3), keramické kroužky (4), biomolitan (2)
- BF - 100 má pohonnou jednotku SP 800 - čerpadlo s průtokem 250l/hod (1)
- BF - 200 má pohonnou jednotku SP 980 - čerpadlo s průtokem 550l/hod (1)
- pevné pryžové přísavky pro bezpečné umístění filtru
- zařízení pro instalaci topítka (5) a krytku topítka (6) (topítko není součástí výrobku)

Výhradní dovozce:

Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721
www.tommicz.eu

Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

Opatřete zadní stranu nádoby filtru přísavkami.

Na přední straně filtru vidíte označení minimální a maximální hladiny vody. V tomto duchu umístěte filtr do akvária a přitlačením na přísavky pevně upevněte na sklo.

Do sektoru 1/ filtru umístěte topítko. Pokud je topítko delší než nádoba filtru, odstraňte záslepku na dně a část topítka přesahující filtr zabezpečte ochrannou krytkou. Krytka má závit a otočením proti směru hodinových ručiček ji upevníte.

Do sektoru 3/ vložte čerpadlo a spojte jej plastovou trubicí s výstupem čerpadla.

Filtrační náplně naskládejte do filtru přesně v pořadí, jaké vidíte na obalu tzn. ode dna keramické kroužky, aktivní uhlí, biomolitan.

Filtr zakrytujte a zapojte do sítě. Zkontrolujte správnou činnost filtru.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným filtrem doporučujeme pravidelnou údržbu především čerpadla. Pro čištění filtru nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

Čištění čerpadla: sejměte komoru rotoru, vyjměte rotor a jednotlivé části čerpadla vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Složte v opačném pořadí. Nádoby filtru a jednotlivé filtrační složky taktéž čistěte pouze vlažnou vodou, keramické kroužky a biomolitan je nejlepší propláchnout vodou z akvária, nezničí se tím kultura nitrifikačních bakterií v nich usazená.

Doporučená výměna filtračních medií: biomolitan min. 1x ročně, aktivní uhlí po cca 3 měsících, keramické kroužky není třeba měnit, pouze pravidelně čistit.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

