

ZÁRUČNÍ LIST

Mnohoučelové vodní čerpadlo pro akvária a pokojové fontány SP 500, SP 600, SP 850, SP 900



- vodní čerpadla pro akvária a pokojové fontány
- pro sladkovodní i mořská akvária
- pro ostatní kapaliny do 35°C
- jednoduchá údržba
- nástavce pro přivzdušňování, případně napojení hadic různého průměru jsou součástí čerpadla (SP 850, SP 900)
- typ SP 1500, SP 3500 je opatřen druhým vývodem

	SP 500	SP 600	SP 850	SP 900
W	5	5	6	5
l/hod	200	260	350	300
h-max	0,6	0,45	0,7	0,6
Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
V	220/240	220/240	220/240	220/240

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce: Výrobek / model:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:

- Vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro které je určeno.
- Čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně provedená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina, nejnížší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody či vzduchu odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!



Výhradní dovozce: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu**
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

- Čerpadlo můžete instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Při ukotvení čerpadla na stěnu či dno můžete s výhodou použít přísavky na spodní části čerpadla. Prísavky přitiskněte na stěnu akvária, kterou jste předtím pečlivě očistili. Odpružené přísavky navíc snižují vibrace, které by se mohly přenášet na nádrž.
- Průtok vody nastavte dle požadavků regulátorem na čele čerpadla.
- Pokud jste dodrželi všechny zásady, zapojte čerpadlo do zásuvky.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu, nepoužívejte žádná mydla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

Sejměte komoru motoru. Vytáhněte rotor čerpadla z tělesa čerpadla. Jednotlivé části vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Možné vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo kyselinou citrónovou.

ZÁRUČNÍ LIST

Mnohoučelové vodní čerpadlo pro akvária a pokojové fontány SP 500, SP 600, SP 850, SP 900



- vodní čerpadla pro akvária a pokojové fontány
- pro sladkovodní i mořská akvária
- pro ostatní kapaliny do 35°C
- jednoduchá údržba
- nástavce pro přivzdušňování, případně napojení hadic různého průměru jsou součástí čerpadla (SP 850, SP 900)
- typ SP 1500, SP 3500 je opatřen druhým vývodem

	SP 500	SP 600	SP 850	SP 900
W	5	5	6	5
l/hod	200	260	350	300
h-max	0,6	0,45	0,7	0,6
Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
V	220/240	220/240	220/240	220/240

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce: Výrobek / model:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:

- Vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro které je určeno.
- Čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně provedená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina, nejnížší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody či vzduchu odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!



Výhradní dovozce: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu**
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

- Čerpadlo můžete instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Při ukotvení čerpadla na stěnu či dno můžete s výhodou použít přísavky na spodní části čerpadla. Prísavky přitiskněte na stěnu akvária, kterou jste předtím pečlivě očistili. Odpružené přísavky navíc snižují vibrace, které by se mohly přenášet na nádrž.
- Průtok vody nastavte dle požadavků regulátorem na čele čerpadla.
- Pokud jste dodrželi všechny zásady, zapojte čerpadlo do zásuvky.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu, nepoužívejte žádná mydla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

Sejměte komoru motoru. Vytáhněte rotor čerpadla z tělesa čerpadla. Jednotlivé části vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Možné vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo kyselinou citrónovou.